

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ



Πυρκαγιά

Κλήση Ιατρού

Αστυνομία

Θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο κάποιο από αυτά τα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα περίπου για να τα ενεργοποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών των πλήκτρων καθορίζεται από τον εγκαταστάτη σας. Ενημερωθείτε αν ισχύουν στο σύστημα σας.

Ενεργοποίηση και ακύρωση αναγγελίας ζωνών

Για ενεργοποίηση πατάμε: *1 (ενδεικτικό On)

Για απενεργοποίηση πατάμε: *1 (ενδεικτικό Off)

Αλλαγή Κωδικού

[*] [5] [κύριος κωδικός χρήστη] (χρήστης1) [Θέση χρήστη 01-02-03κλπ] [Νέος Κωδικός] # #
π.χ. [*] [5] [1234] [01] [4567] [# #]

Άλλες εντολές πληκτρολογίου

Καθορισμός τόνου του βομβητή πληκτρολογίου

[1] Ανέβασμα τόνου

[*] [0] # για έξοδο

[2] Κατέβασμα τόνου

Έλεγχος μνήμης συναγερμού

[*] [3] στο πληκτρολόγιο θα αναβοσβήνουν οι τελευταίες ζώνες που έδωσαν συναγερμό

Δοκιμή Σειρήνας: [*] [4]

Reset Πυρανίχνευσης: [*] [7]

Ενεργοποίηση δυνατότητας ομαδικής απομόνωσης ζωνών (προεραιτική & αν έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη).

Με την ακόλουθη διαδικασία ο χρήστης θα είναι σε θέση να απομονώσει ομαδικά ζώνες
τις οποίες έχει χαρακτηρίσει/προγραμματίσει ο εγκαταστάτης ως ζώνες ομαδικής απομόνωσης.

Πατάμε - 0 - - - κωδικό (για έξοδο από το χώρο) ή για παραμονή στο χώρο.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ NX-1208



UTC Fire & Security
A United Technologies Company



To Disarm:

Enter your user code.

To Arm:

Enter your user code, followed by the desired mode key.

To Quick Arm and Leave:

Press the "AWAY" key twice.

To Quick Arm and Stay (Daytime):

Press the "Stay" key twice.

To Quick Arm and Stay (Bedtime):

Press the "Night" key twice.

Turn the Door Chime On/Off: Press [*]-[1].
Reset Smoke Detector: Press [*]-[7].

Installation Company: _____

Monitoring Center: _____

Note: The emergency activation keys must be held for 2 seconds.

**η τεχνολογία ...
στα χέρια σας!**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ SERVICE :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

01	05
02	06
03	07
04	08

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Ένδειξη ρεύματος

Σημαίνει ότι υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι πεσμένη.

Ετοιμότητα

Το σύστημα είναι έτοιμο να οπλίσει. Η ένδειξη αναβοσβήνει αν το σύστημα είναι έτοιμο για υποχρεωτικό οπλισμό (force arm). Αν η ένδειξη αυτή δεν σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα σε κάποια ζώνη(ες).

Ένδειξη φωτιάς

Σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα σε μια ζώνη φωτιάς. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά στη ζώνη.

Ένδειξη ήχου

Η φωτεινή ένδειξη αυτή ανάβει όταν η λειτουργία chime έχει ενεργοποιηθεί ("On").

Ένδειξη αποβολής X

Η ένδειξη αποβολής (abort) αναβοσβήνει στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης αποβολής. Αν εισαχθεί ένας κωδικός ενώ αναβοσβήνει αυτή η φωτεινή ένδειξη, ολές οι αναφορές που μπορούν να αποβληθούν θα σταματήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας. Σημείωση: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αποβολής (abort). Η εισαγωγή ενός κωδικού στη διάρκεια ή μετά από μια αναφορά συναγερμού προς τον κεντρικό σταθμό, θα κάνει την φωτεινή ένδειξη της αποβολής να ανάψει. Μένει αναμμένη ώσπου στον κεντρικό σταθμό θα λάβει την αναφορά αποβολής.

Σημείωση: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ακύρωσης (cancel).

Ένδειξη Σέρβις

Ανάβει όταν το σύστημα χρειάζεται σέρβις. Αν ανάψει αυτή η ένδειξη, πιέστε [+] και μετά [2] για να δείτε τι είδους σέρβις χρειάζεται. Θα ανάψουν τα φωτάκια μιας ή περισσότερων ζωνών που δηλώνουν το είδος του σέρβις.

Καλέστε αρέσως το κέντρο σέρβις.

Ένδειξη ζωνών

Δεν ανέβουν όταν το σύστημα είναι σε φυσιολογική κατάσταση. Αν ανάψει η ένδειξη κάποιας ζώνης, σημαίνει ότι αυτή παρακάμπτεται. Αν αναβοσβήνει μια ένδειξη ζώνης, σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα ή συναγερμός. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι η ζώνη έχει πρόβλημα. Προβλήματα μπορεί να είναι: Παρενόχληση, Βλάβη υλικού, Πεσμένη μπαταρία, ή Απώλεια Επιτήρησης. (Οι συνδυασμοί Συναγερμού/Σφάλματος και Παρενόχλησης/Προβλήματος αποδίδονται ως από φως που αναβοσβήνει γρήγορα για λίγο και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.)

AWAY (Πλήκτρο/ενδεικτικό οπλισμού)

Το ενδεικτικό ανάβει όταν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ σβήνει όταν το αφοπλίσετε.

Επιπλέον το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει στη περίπτωση που έχει δοθεί συναγερμός κατά την τελευταία φορά που το σύστημα ήταν οπλισμένο.

Ολικός οπλισμός του συστήματος

Για τον ολικό οπλισμό του συστήματος κλείνουμε όλα τα προστατευόμενα μέρη και περιμένουμε να ανάψει το λαμπτάκι της ετοιμότητας. Διατίθονται 2 τρόποι οπλισμού.

1ος τρόπος: Εισάγετε τον 4ψήφιο ή διώρυφο κωδικό σας για να οπλίσει το σύστημα. Το πλήκτρο ανάβει.

Τα πλήκτρα και αναβοσβήνουν στη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου. Τώρα μπορείτε να φύγετε από το κτίριο.

2ος τρόπος (γρήγορος οπλισμός): Ο χρήστης πατάει μόνο το πλήκτρο αφού βεβαιωθεί ότι είναι αναμμένο το λαμπτάκι της ετοιμότητας.

Σε περίπτωση προβλήματος: Αν το λαμπτάκι ετοιμότητας δεν ανάβει ή αν αναβοσβήνει, σημαίνει ότι κάποια ζώνη δεν είναι ασφαλισμένη. Για να την βρείτε, ελέγχετε τα φωτάκια των ζωνών. Το λαμπτάκι μιας ζώνης ανάβει αν η ζώνη παρακάμπτεται. Αν κάποιο λαμπτάκι αναβοσβήνει, αυτή η ζώνη είναι σε συναγερμό ή έχει βλάβη. Αν το λαμπτάκι αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στη ζώνη.

STAY (Πλήκτρο/Ενδεικτικό παραμονής στο χώρο)

Το ενδεικτικό ανάβει όταν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ σβήνει όταν το αφοπλίσετε.

Επιπλέον το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει στη περίπτωση που έχει δοθεί συναγερμός κατά την τελευταία φορά που το σύστημα ήταν οπλισμένο.

Μερικός οπλισμός του συστήματος (κατάσταση STAY)

Για τον μερικό οπλισμό του συστήματος κλείνουμε όλα τα προστατευόμενα μέρη και περιμένουμε να ανάψει το λαμπτάκι της ετοιμότητας. Διατίθονται 2 τρόποι οπλισμού.

1ος τρόπος: Εισάγετε τον 4ψήφιο ή διώρυφο κωδικό σας και πατάτε το πλήκτρο (STAY) για να οπλίσει το σύστημα. Το πλήκτρο ανάβει. Τα πλήκτρα και αναβοσβήνουν στη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου. Οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και ο προστατευόμενος χώρος έχει οπλιστεί περιμετρικά.

2ος τρόπος (γρήγορος οπλισμός): Ο χρήστης πατάει μόνο το πλήκτρο αφού βεβαιωθεί ότι είναι αναμμένο το λαμπτάκι της ετοιμότητας. Το σύστημα οπλίζει σε κατάσταση STAY θέτοντας εκτός λειτουργίας τους εσωτερικούς ανιχνευτές.

NIGHT (Πλήκτρο/Ενδεικτικό παραμονής στο χώρο) (προεραπικό)

Το ενδεικτικό ανάβει όταν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού σε κατάσταση NIGHT ενώ σβήνει όταν το αφοπλίσετε.

Λειτουργεί το ίδιο ακριβώς όπως το πλήκτρο/ενδεικτικό STAY αλλά βγαίνουν αυτόματα εκτός λειτουργίας όλες οι ζώνες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη ως ζώνες Entry Guard.

BYPASS (Πλήκτρο/Ενδεικτικό απομόνωσης ζωνών)

Το ενδεικτικό ανάβει όταν κάποια από τις ζώνες του συστήματος έχει παρακαμφθεί. Επιπλέον τα αντίστοιχα ενδεικτικά των απομονωμένων ζωνών θα είναι αναμμένα. Αν το ενδεικτικό είναι σβηστό, καμία ζώνη δεν είναι απομονωμένη. Αν θέλετε να παρακάμψετε μια ή περισσότερες ζώνες, αυτό θα πρέπει να γίνει όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: **Βήμα 1** Πιέστε το πλήκτρο [BYPASS]. **Βήμα 2** Εισάγετε τον κωδικό χρήστη αν χρειάζεται (προεραπικό). Το λαμπτάκι bypass αναβοσβήνει. **Βήμα 3** Εισάγετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να παρακάμψετε. (Π.χ. πιέστε [1] αν θέλετε να παρακάμψετε τη ζώνη 1 ή πιέστε [1] – [2] αν θέλετε να παρακάμψετε τη ζώνη 12.)

Βήμα 4 Πιέστε πάλι [BYPASS]. **Βήμα 5** Θα ανάψει το λαμπτάκι της ζώνης που επιλέξατε, πράγμα που σημαίνει ότι η ζώνη παρακαμφθεί. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να παρακάμψετε και άλλες ζώνες. **Βήμα 6** Πιέστε πάλι [BYPASS] ή πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία παρακαμψης. Το λαμπτάκι bypass σταματά να αναβοσβήνει. Τέλος πατάμε τα πλήκτρα ή για να οπλίσουμε το σύστημα.

Αφοπλισμός του συστήματος

Για τον αφοπλισμό του συστήματος ή για την σίγαση οποιουδήποτε συναγερμού πατάμε τον κωδικό.