

Pour appeler un correspondant extérieur

Combiné raccroché : fonction mains libres

Composer le **0** suivi du numéro de votre correspondant

Vous pouvez à tout moment décrocher le combiné ceci coupe automatiquement l'ampli du poste

Répondre à un appel venant de l'extérieur

Décrocher le combiné, vous êtes en communication **OU** voir les différentes possibilités ci-dessous

Pour transférer un appel :

Mettre en attente : Appuyer sur la touche dynamique **ATTENTE**


La ligne en attente est symbolisée par une note de musique 

Composer le N° du poste ou Appuyer sur la touche programmée

Le poste interne décroche : annoncer le transfert

Si acceptation raccrocher, l'appel est automatiquement transféré

Si refus du transfert : Reprendre l'appel en appuyant sur la touche 


Reprendre un appel si le poste ne répond pas : utiliser la touche 

et appuyer sur la touche  pour récupérer l'appel

TRES IMPORTANT

Recevoir un 2ème appel (bip dans l'écouteur) : appuyer sur la touche de ligne qui clignote 

Le premier appel passe automatiquement en attente

Possibilité de transfert (voir transfert) ou reprise du 1er appel touche 

Va-et-Vient avec 2 communications : passer alternativement d'une touche de ligne à l'autre

UTILISATION DU BIS

1er) Bis: Décrocher ou Utiliser le Mains Libres 

Touche  Permet de rappeler le dernier N° composé (interne ou externe)

OU

2ème) Avec le navigateur choisir **MENU ... Sélectionner liste de Bis**

choisir un des 10 derniers N° composés avec le navigateur et **OK**

Ecoute amplifiée. (permet de faire entendre la communication à un autre.

En conversation appuyer sur la touche  **2"** (touche s'allume en bleu et clignote)

Conférence : Après appel et réponse du 2ème correspo Touche **Conférence**

Intercepter un appel: **71 + N° Poste**

Intercepter appel General : **72** (Interception entre postes du même groupe.)

Renvoyer ses appels : touche **Renvoi** ou **791+ N°(Poste ou 0 + N° extérieur)**

Annuler le renvoi: touche **Renvoi** ou **790**


Fonction NE PAS DERANGER. Votre poste ne sonne plus en interne et sur les appels extérieurs

Composer le **793** pour activer et le **790** pour désactiver ce service

Cas particulier : si votre poste appartient à un groupement d'appel, pour vous sortir de ce groupe afin de ne plus recevoir d'appel ext composer le **796 et le numéro du groupe.** *

* **Numéro communiqué par le technicien** *

Pour recevoir à nouveau les appels, composer le **797 et le numéro du groupe**



FREQUENCE VOCALE (symbole F V)

Vous êtes en communication avec un serveur vocal. On vous demande de taper un chiffre ou * #
Sur le poste **8039** veuillez valider la touche **FV** qui apparaît sur l'écran (en bas à gauche)
Vous pouvez ensuite taper les différents codes demandés par le serveur vocal
Sur le poste **8029**, pour accéder à la touche **FV** : flèche vers le bas du navigateur et valider
la touche **FV** apparaît sur la gauche de l'écran

RACCOURCI

Vous pouvez taper directement sur la touche **étoile *** de votre clavier dès le début du message
du serveur vocal, et taper les codes demandés

Personnaliser son poste(luminosité et sonnerie):

Avec le navigateur accéder à la page Menu

Touche **Réglage**

Touche **Poste**

Contraste : Touche **Contraste**, **Ecran**, **Icône** régler avec + / - et valider avec **OK**

Sonnerie : Touche **Mélodie** + Choisir **Melod** et valider avec **OK**

Touche **Volume**, régler avec + / - et valider avec **OK**

PROGRAMMER UNE TOUCHE

Sélectionner la touche (.....)

Label : rentrer le nom en majuscule (**touche Majuscule maintenue appuyée**) valider par **OK**

Numéro: **rentrer le 0** et ensuite le numéro à composer. Ceci pour un numéro extérieur. **Valider par OK**

EFFACER OU MODIFIER UNE TOUCHE PROGRAMMEE


Même manip que pour programmer mais appuyer avant sur **la touche**



Suivre les indications proposées sur l'écran du poste

La touche  permet de passer d'un écran téléphonique à un écran applicatif,

Ex : en conversation avec un correspondant extérieur, permet de revenir à l'écran initial.



MESSAGERIE VOCALE

Initialiser sa messagerie vocale (si le poste dispose d'une boîte vocale) :

Appuyer sur la touche + entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal. Cette opération est faite par le technicien.

Personnaliser son annonce : Annonce répondeur simple ou enregistreur (voir choix du répondeur)

Avec le navigateur accéder à la page Menu

Touche **Réglage**

Touche **Boîte vocale**

Touche **Message Perso**

Affichage : **Prêt à l'enregistrement**

Décrocher le combiné (soyez prêt à parler)

Touche **Enregistrer** et **en suivant faite votre annonce**

A la fin de l'annonce appuyer sur la **touche STOP**..Vous pouvez : **Ecouter, Enregistrer à nouveau ou Confirmer avec OK**

Affichage : **Enregistrement accepté**

Touche  pour libération

Choix du répondeur :

Toujours dans le menu **Boîte vocale**

Avec le **navigateur** aller vers le bas, et choisir **MODE**

Proposition : Rep simple ou Rep enregistreur. Faire le choix et valider par **OK**

Ne pas oublier de libérer

Consulter ses messages

(voyant  **clignote**)

Appuyer sur la Touche clignotante

L'afficheur indique le Nbre de messages **VOIX** (messagerie vocale) et **TEXTE**(appels non répondus)

Pour consulter les messages textes. *Ce sont les numéros des appels entrants non répondus*

Touche **Lire texte**

Choisir le message à consulter avec le navigateur et **OK**

Appuyer sur les touches correspondantes pour **Rappeler le N° ou Effacer**

Pour consulter les messages voix.

Touche **voix**

Touche **consulter**

Choisir le message à écouter avec le navigateur et valider par **OK**

Sélectionner les touches correspondantes soit : **ECOUTER OU EFFACER**

Toujours libérer

Pour activer le renvoi de vos appels sur votre boîte vocale .

Plusieurs possibilités. Celles-ci vous seront communiquées par le technicien .
(fonction de la programmation souhaitée)

Pour activer le renvoi de vos appels sur un mobile ou un fixe

IDEM. Plusieurs possibilités. Voir avec le technicien en fonction de la configuration du système