

Deckenventilator – Bedienung


CREATE Wind Calm | Steuerung über Wandschalter im Raum

Bedienung

Der Ventilator CREATE Wind Calm wird über den **Wandschalter im Raum** gesteuert.


Der Schalter arbeitet als **Funksteuerung** – ähnlich einer fest installierten Fernbedienung.

Funktionen

 Ein / Aus – Ventilator starten oder stoppen

 Geschwindigkeitsstufen (1–6)

1 = leise / 6 = maximale Leistung


 Drehrichtung

↻ Sommermodus = Kühlung

↺ Wintermodus = warme Luftverteilung

Technischer Hintergrund:

Der Clou liegt in der Drehung der Flügel, die in einer Richtung kühlen und in der anderen Richtung Wärme verteilen. Die Winterfunktion verteilt die an der Decke angesammelte Heizwärme im Raum. Die Sommerfunktion befördert die kühlere Luft nach oben und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Beide Betriebsarten helfen dabei, Energie zu sparen und die Energieeffizienz zu erhöhen.

 LED-Beleuchtung (18W, 3 Lichtfarben)

Der Ventilator verfügt über eine integrierte LED-Leuchte mit drei Farbtemperaturen: **warm, neutral und kalt**.

So kann je nach Stimmung das passende Licht gewählt werden.

Hinweis: Das Licht ist nicht dimmbar.

 Zeitschaltuhr

Mit der Zeitschaltuhr kannst du den Ventilator zwischen **1 und 4 Stunden** programmieren. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ventilator automatisch aus.

Funktionsweise

- Der Wandschalter sendet Funksignale an den Ventilator
- Der Ventilator reagiert über einen internen Empfänger
- Leichte Verzögerungen sind technisch bedingt normal

Hinweise

- Keine schnellen Mehrfachdrücke
- Einstellungen können einige Sekunden benötigen
- Bei Nicht-Reaktion Taste erneut drücken