

■ ■ Inventum MN255C

Kurzanleitung für Gäste im Ferienhaus
Kombi-Mikrowelle mit Mikrowelle, Grill und Heißluft

Die Inventum MN255C ist ein vielseitiges Kombigerät zum schnellen Erwärmen, Auftauen, Grillen und Backen. Diese Kurzbeschreibung erklärt die wichtigsten Funktionen für die tägliche Nutzung.

■ Erklärung der wichtigsten Tasten

MICROWAVE – normaler Mikrowellenbetrieb

GRILL / COMBI – Grillfunktion oder Kombiprogramme

CONVECTION – Heißluftfunktion wie ein kleiner Backofen

DEFROST – Auftauen nach Gewicht oder Zeit

STOP / RESET – Programm stoppen oder löschen

START / +30 SEC – Start oder Schnellstartfunktion

Drehknopf – Zeit, Temperatur und Programme auswählen

■ Mikrowellenbetrieb

Für das normale Erwärmen von Speisen die Taste **MICROWAVE** drücken. Anschließend die gewünschte Leistungsstufe auswählen, Zeit einstellen und mit **START/+30 SEC** starten.

P100 = schnelles Erwärmen / Getränke

P80 = normale Gerichte

P50 = schonendes Erwärmen

P30 / P10 = Auftauen oder empfindliche Lebensmittel

■ Schnellstart

Durch Drücken von **START/+30 SEC** startet das Gerät sofort für 30 Sekunden auf voller Leistung. Jeder weitere Tastendruck verlängert die Zeit um weitere 30 Sekunden.

■ Grillfunktion

Ideal für Toast, Pizza oder Gratins mit knuspriger Oberfläche.

- **GRILL/COMBI** drücken bis „G-1“ erscheint
- Zeit einstellen
- Mit **START** beginnen

■ Heißluftfunktion

Die Heißluftfunktion arbeitet wie ein kleiner Backofen und eignet sich besonders für Pizza, Brötchen oder Aufläufe.

- **CONVECTION** drücken
- Temperatur auswählen
- Zeit einstellen
- Mit **START** starten

■ Auftauen

Auftauen nach Gewicht:

- DEFROST einmal drücken
- Gewicht einstellen
- START drücken

Auftauen nach Zeit:

- DEFROST zweimal drücken
- Zeit einstellen
- START drücken

■ Kindersicherung

Zum Aktivieren oder Deaktivieren die Taste **STOP/RESET** etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

■■ Wichtige Hinweise

- Kein Metall oder Alufolie im Mikrowellenbetrieb verwenden
- Rost nur bei Grill- oder Heißluftfunktion benutzen
- Nach Programmende ertönt ein Signalton
- Mit STOP/RESET kann ein Programm jederzeit beendet werden