



ArtBoxX™, Copyright 2009 - 2012, www.artboxx.ch und www.artboxx.org
Mühlebachweg 22 - 3506 Grosshöchstetten - Schweiz/Switzerland - +41 31 711 11 51

ArtBoxX - Funktion - 4 von 5

Seitenwände austauschen

Sie brauchen einen Tapetenwechsel? Ihre ArtBoxX macht mit. Sie wählen ein neues Design und stattdessen Ihre ArtBoxX oder ArtBoxX-Kombination mit den neuen Seitenwänden aus.

Wenn Sie künstlerisch oder photographisch eigene Wege gehen, dann gestalten Sie auf einfache Art und Weise sogar Ihr eigenes Design.

Für einen Seitenwechsel entfernen Sie zuerst den Deckel. Die **Rückwand**, falls mit einem Design versehen, tauschen Sie danach durch einfaches aus- und wieder einschieben aus.



Bevor Sie die beiden **Seitenwände** austauschen können, müssen Sie die Sperr-Kette entfernen und den Deckel 180° aufsperrern. Nun können Sie auch die Seitenwände aus- und wieder einschieben.



Zum Austausch der **Frontfläche** benötigen Sie einen Flach-Schraubenzieher mittlerer Grösse. Denn zunächst müssen Sie den Magnet-Schnäpper entfernen, der mit 2 Schrauben befestigt ist. Auch der einfache Riegel (siehe Funktion 5) muss mit dem Schraubenzieher gelöst und entfernt werden. Danach erfolgt wieder ein einfaches aus- und wieder einschieben.

