

SCHILFPUTZ MATTE

Befestigung von Schilfstuckatur Holzuntergründe wie z.B. sägeraue Holzverschalung, Holzblock oder auch OSB-Platten sind ohne Putzträger nicht putzfähig, deswegen werden sie mit 70-stängeliger Schilfputzmatte (ca. 70 Stängel pro 1fm) überzogen.

Die Befestigung erfolgt mittels verzinkter Klammern, am besten mit einem Druckluftklammergerät.

Wichtig: Die Schilfmatte hat zwei unterschiedlich Drähte, einen dickeren Spanndraht und einen dünneren Wickeldraht, der um die einzelnen Halme läuft.

Bei der Befestigung ist unbedingt darauf zu achten, dass der dicke Draht zum Verarbeiter zeigt! An diesem erfolgt auch die Befestigung! Das Schilf ist ausschließlich am Draht festzuklammern, es empfiehlt sich eine Klammer ca. alle 10cm. Am besten befestigt man die Schilfmatte zuerst ganz oben an der Wand, spannt sie dann ganz nach unten um sie dort noch mal zu befestigen und ergänzt dann die restlichen Klammern dazwischen.

Es sind alle zu verputzenden Flächen mit dem Putzträger zu bedecken. So weit möglich sollten die Halme immer waagrecht liegen. An den Stößen können die Matten verzahnt werden, es ist aber darauf zu achten, dass die Stöße nicht dicker auftragen als die restliche Schilffläche.

Lose Schilfenden kann man bei Bedarf noch mit einem verzinkten Draht von der Rolle überklammern.

An besonders schmalen Stellen wie z.B. Fensterlaibungen ist die Verlegung von Schilfputzmatte oft schwierig, weil der Abstand der Drähte zu weit ist. Für diese Fälle ist der Einsatz eines anderen Putzträgers, z Bsp. Hanflehmplatte 10 oder 14mm zu empfehlen. Wird eine Wandheizung in den Putz integriert, so sind die Wandheizungsrohre immer über der Schilfputzmatte zu montieren.

