

5-SCHRITTE ZUM WASSERWECHSEL IHRES HOTTUBS


1



VORBEREITEN

Im **Geräteschrank** am Haus sind: Gelber Ablaufschlauch, Gartenschlauch zum Befüllen, Schlauchbürste und Gartenspritze zum Reinigen sowie (bei Bedarf) “Poolklar” für das Wasser.


2



LEEREN

Gelben Schlauch außen ans Ablassventil des HotTubs anschließen. **Zunächst blaues Ventil** am HotTub öffnen und das Wasser am Hang abfließen lassen. **Sobald der HotTub leer ist: das rote Ventil öffnen** und das restliche Wasser aus dem Ofen ins Kiesbeet ablassen.


3



REINIGEN

HotTub mit Gartenspritze **gründlich auswaschen** und mit der Schlauchbürste die **gesamte Wanne reinigen**. Auch die **Düsen und Zuläufe gründlich auswaschen** um Ablagerungen auszuspülen.

4



BEFÜLLEN

Gelben Ablaufschlauch abmachen und **beide Ventile am Hottub schließen**. Mit dem Gartenschlauch (Ventil im Geräteschrank öffnen) den Hottub befüllen bis circa 15cm unter Beckenrand. Einen kleinen Becher vom “Poolklar” (5-10 ml) bei Bedarf in den Hottub geben! **Tipp: Das Befüllen dauert circa 70 Minuten. WECKER STELLEN!!!**



5



AUFRÄUMEN

Ventil schließen und am Ende bitte **IMMER** wieder alle Schläuche und Hilfsmittel **im Geräteschrank verstauen** und absperren! Der Schlauch soll **nie** im Außenbereich liegen bleiben!

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Hot Tub vollständig mit Wasser gefüllt ist, bevor Sie ihn beheizen. Ein unvollständig gefüllter HotTub kann den Ofen beschädigen und Brandgefahr verursachen!!!!

