



Transférer un appel : N° Poste + raccrocher

Reprendre un appel si le poste ne répond pas : 2

Recevoir un 2eme Appel : 60

Va et Vient : 3

Conférence : Après appel et réponse du 2eme correspondant : 64

Intercepter un appel : 71 + N° Poste

Renvoyer ses appels : 791+ N° poste (500 Pour la messagerie) ou 791 + 0 et N° extérieur

Fréquences vocales pour appel de serveurs : 61 puis taper tous les codes demandés par le serveur

Annuler le renvoi : 790

Initialiser sa messagerie vocale (si le poste dispose d'une boîte vocale) :

Taper 67+ entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les

Instructions du guide vocal

Personnaliser son annonce : Taper 70+ 1+1+Enregistrer + # (suivre le guide vocal)

Configuration du répondeur mode répondeur simple : Taper 70+1+ 5+ 2+ #

Configuration du répondeur mode répondeur enregistreur : Taper 70+1+ 5 + 1+ #

Consulter sa messagerie vocale :

Taper 67 + suivre le guide vocal

1:Ecouter le message

2:Effacer le message

3:Rappeler l'auteur du message

4:Message suivant

5:Message précédent