

Käyttöönotto ohjeet paketin mukana tuleviin 12v7A lyijyakkuun sekä 1.5A laturiin.



1. Kiinnitä laturin virtakaapelit + (punainen) akun plussaan (punainen) sekä – (musta) akun miinukseen (musta).



2. Laturin led-valo indikoi sen akkukapasiteettia (punainen valo) akku on vielä latauksessa. (vihreä valo) akku on täysin ladattu.



3. Laturin led-valon ollessa vihreä, voi laturin irrottaa pistorasiasta ja akusta.

Ethän lataa akkua märkänä. Akun suositeltu latauslämpötila on noin +10 °C - +30 °C. Älä lataa akkua liian kylmässä taikka liian kuumassa ympäristössä.