

## GUIMON AC. DECAPANTE ÁCIDO

- **Código:** 150105
- **Descripción:** Desincrustante de residuos sólidos
- **Gama:** Tratamiento de suelos
- **Revisión:** 15/09/2020

### Aplicaciones:

Producto ideal para la desincrustación, eliminación de residuos sólidos de cal, yeso, cemento, pintura y óxido. Penetra en el poro de la superficie a tratar efectuando una limpieza profunda.  
Prepara el pavimento para su posterior cristalizado o abrillantado.

### Dosis:

Aplicar el producto directamente

### Modo de empleo:

Se recomienda su uso en suelos de mármol, terrazo, granito, natura, gres y cemento. No utilizar en suelos de cerámica, caucho, vinilo amianto, linóleo, asfalto o madera.

Aplicar con máquina rotativa usando lana de acero, disco abrasivo, cepillo metálico o cepillo de nylon. Acto seguido esparcir una pequeña cantidad de producto con la ayuda de la máquina.

Para mármoles blanco, oscuros y piedra caliza aplicar el producto disuelto en agua en una proporción de 1/10.

Para la eliminación del óxido en superficies metálicas disolver en agua en una proporción de 1/20 utilizando disco abrasivo.

Para incrustaciones resistentes dejar actuar el producto cinco minutos aproximadamente.

En caso de no realizar un tratamiento posterior del pavimento aclarar con agua.

### Datos Técnicos:

Aspecto: Líquido  
Color: Amarillo  
Olor: Propio  
Valor pH (a 20°C):  $1 \pm 1$

### Pictogramas:



### Composición:

-Ácido clorhídrico: entre el 5 y el 15%

### Peligro:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas de protección. Guardar bajo llave. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente en puntos autorizados. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. En caso de accidente acudir urgentemente al médico con la etiqueta del envase o llamar al Instituto Nacional de Toxicología - Teléfono 915620420. Contiene: cloruro de hidrógeno.

### Datos Logísticos:

**Envase:** 5L

**Tapón:** Dosificador

**Caja:** 3 x 5

**Pallet:** 48

**Otros -**